

# ISOLADORES DE MANÔMETRO

## MODELOS: IM1, IM6



Estas válvulas garantem que o manômetro fique sempre isolado da linha, quando não estiver em uso.

Para fazer a leitura, basta pressionar o botão central. Ao soltá-lo, a pressão retorna automaticamente a zero.


Com este procedimento, é assegurada uma vida mais longa ao mecanismo dos manômetros.

O Isolador Múltiplo permite a verificação de até 6 pontos de pressão com um único manômetro, tornando as instalações mais econômicas a partir de duas tomadas de pressão.

Pressão de trabalho: 300 kg/cm<sup>2</sup>.

Atenção: As isoladoras de manômetro não podem ser submetidas à pressão na tomada "T" (retorno para tanque).

MODELO: **IM1-02N-11**



MODELO: **IM6-02N-10**

